

TY-3000 、 TY-5000 操作說明書

密碼: 3399 ; 3366

以最高母卡感應或輸入密碼後按 SET 鍵即進入 FUNS，此時即可輸入控制指令。

指令	畫面	功能	操作設定
02	ALMT KEY:00000000	警報時間	當輸入 02 按 SET 鍵後會秀出目前警報時間參數供修改，此時可輸入 0 - 255 秒，然後按 SET 鍵輸入，0 表示不警報，或按 REL 離開。
03	OPDT KEY:00000003	電鎖時間	當輸入 03 按 SET 鍵後會秀出目前電鎖時間參數供修改，此時可輸入 0 - 255 秒，然後按 SET 鍵輸入，0 表示不開，或按 REL 離開。
06	SID1 KEY:00003399	第一張母卡設定	預設碼：3399 當輸入 06 按 SET 鍵後會秀出目前第一張母卡參數供修改，此時可輸入 00000000 - 16777215，然後按 SET 鍵輸入，或按 REL 離開。
07	SID2 KEY:00003366	第二張母卡設定	預設碼：3366 當輸入 07 按 SET 鍵後會秀出目前第二張母卡參數供修改，此時可輸入 00000000 - 16777215，然後按 SET 鍵輸入，或按 REL 離開。
ADD	ADD1 KEY:00000000	新增卡片或密碼一次一組可連續新增	當輸入 ADD 按 SET 鍵後會秀出左側畫面，此時可輸入 00000000 - 16777215，然後按 SET 鍵輸入，或直接感應卡片輸入，若加入完成則會秀出 OK，後可再輸入其它卡號或密碼，或按 REL 離開。 若輸入號碼超出最大值或記憶體不足則出現 ERR 並離開。
10	ADDS KEY:00000000	新增連續卡號或密碼	當輸入 10 按 SET 鍵後會秀出左側畫面，此時可輸入 00000000 - 16777215，當成起始卡號，然後按 SET 鍵輸入，或直接感應卡片輸入，此時螢幕會出現第二個畫面，此時請輸入要新增多少個連續卡號，範圍介於 0000 ~ 1360，然後按 SET 鍵輸入，或按 REL 離開。
	ADDT KEY:00000000		
DEL	DEL1 KEY:00000000	刪除卡片或密碼一次一組可連續刪除	當輸入 DEL 按 SET 鍵後會秀出左側畫面，此時可輸入 00000000 - 16777215，然後按 SET 鍵刪除，或直接感應卡片輸入，若刪除完成則會秀出 OK，後可再刪除其它卡號或密碼，或按 REL 離開。 若輸入號碼超出最大值或記憶體不足則出現 ERR 並離開。
13	DELS KEY:12345678	刪除連續卡號或密碼	當輸入 13 按 SET 鍵後會秀出左側畫面，此時可輸入 00000000 - 16777215，當成起始卡號，然後按 SET 鍵輸入，或直接感應卡片輸入，此時螢幕會出現第二個畫面，此時請輸入要新增多少個連續卡號，範圍介於 0000 ~ 1360，然後按 SET 鍵輸入，或按 REL 離開。
	DELT KEY:00000100		
<p>表示 12345678~12345777 共 100 人的卡號被刪除</p>			

14	FUNS KEY:0000014	清除記憶體	當輸入 14 按 SET 鍵後會每兩秒響一聲，待全部清除完成會秀出 OK 後離開。(只清除卡號，設定依舊)
19	FUNS KEY:0000019	密碼開門無效	當輸入 19 按 SET 鍵後會響一聲，並秀出 OK 後離開。此時以鍵盤輸入密碼開門無效。
20	FUNS KEY:0000020	密碼開門有效	當輸入 20 按 SET 鍵後會響一聲，並秀出 OK 後離開。此時以鍵盤輸入密碼開門有效。

✚ 配線說明:



Available
for on-line
version only

灰	橘	綠	藍	黑	紅
COM	N.C	N.O	外出 開關 +12V 觸發	GND	+12V

棕	紫	灰	黃
警報 輸出	+485	-485	開門 監視